# **BeoSound Moment**

Туре 2980 – 2988

BeoSound Moment interface (Jukebox) Type 2979, 2998

# BeoSound Moment hub (SoundHeart) Type 2997

Service Manual - version 1.4 German



# CONTENTS

Survey of modules 1.1
How to service 1.2
Repair tips 2.1
Fault flow chart 2.12
Survey of plugs and pins 2.27
Adjustments - ServiceTool - Final check after repair
Replacement of modules 4.1
Specification guidelines for service use 5.1
Block diagram 6.1
Wiring diagram 6.2
Available parts

Change log:

Ver. 1.0	Original release
Ver. 1.1	Fault flow chart added on page 2.26
Ver. 1.2	Replacement 999 Module added on page 4.3
Ver. 1.3	Note regarding serial number added to page 3.9
Ver. 1.4	How to access production mode changed

# BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox)



# 999 Module, Main chassis



BeoSound Moment-Hub (SoundHeart)



### Serviceanleitung

Vorgehensweise

Dieses Gerät wird beim Kunden gewartet.

Bei der Reparatur wird das Modul/werden die Module ausgetauscht. Die ausgetauschten Module müssen zur Reparatur an das Bang & Olufsen Module Repair Department eingeschickt werden. Den ausgetauschten Teilen müssen Fehlercodes sowie adäquate Fehlerbeschreibungen beigefügt werden. Verwenden Sie hierzu den Abschnitt "Exchange Module" im Retail Order System. Zur Unterstützung des Bang & Olufsen Modul Repair Department ist die Beantwortung der folgenden Fragen sehr wichtig:

- 1. Auf welchem Stand ist die Softwareversion des Geräts?
- 2. Was passiert genau, wenn das Problem auftritt?
- 3. Seriennummer sowohl der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) als auch des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart)
- 4. Datum und Uhrzeit des Vorfalls
- 5. Fotos oder Videos zur Ergänzung des Schadensberichts wären sehr hilfreich und sind deshalb erwünscht.

#### Vorbereitungen vor der Reparatur

Fehlererklärung und -vorführung

Lassen Sie sich vor Beginn der Fehlersuche den Fehler möglichst vom Kunden vorführen.

#### Empfohlenes Werkzeug für die Reparatur

- Bang & Olufsen ServiceTool
- Antistatik-Servicekit
- Extraktionsvorrichtung U.FI.-Serie
- Weiße Handschuhe
- Schuhüberzüge
- Weiches fusselfreies Tuch für die Reinigung
- WiSpy (Wi-Spy DBx + Chanalyzer Pro)
- Geräteabdeckungen
- Werkzeug für das Zerlegen
- Schutzfolie
- USB-Speicherstick

#### Endkontrolle nach der Reparatur

Dieses Kapitel beschreibt, welche Maßnahmen erforderlich sind, damit der Kunde das Gerät in perfektem Zustand zurückerhält.

Siehe Kapitel "Endkontrolle nach der Reparatur" auf Seite 3.10.

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

#### Statische Aufladung



#### Antistatik-Servicekit



Wenn das Gerät auseinander gebaut werden muss oder an einzelnen Modulen gearbeitet wird, muss ein Antistatik-Servicekit benutzt werden, da die elektronischen Komponenten statischer Aufladung gegenüber sehr empfindlich sind. Beachten Sie die Hinweise in dieser Serviceanleitung und benutzen Sie die ESD-Matte sowohl bei neuen als auch bei alten Modulen.

Wenn das Gerät unter Netzspannung gesetzt werden muss, trennen Sie die Verbindung zwischen Gerät und ESD-Matte. Andernfalls droht ein elektrischer Schlag mit Netzspannung.

#### Elektro- und Elektronikschrott (WEEE)



Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische und elektronische Geräte, Bauteile und Batterien dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Vorgehensweisen zur Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Elektronische Informationsprodukte



Komponentenname:	Schadstoff					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Aluminiumteile	×	0	0	0	0	0
РСВА	×	0	0	0	0	0

In den Tabellen verwendete Symbole:

- o Gibt an, dass der Schadstoffgehalt aller homogenen Materialien unter dem Konzentrationshöchstwert gemäß ST/T 11363–2006 liegt.
- Gibt an, dass der Schadstoffgehalt in einem der homogenen Materialien des Bauteils die in der Norm SJ/T 11363-2006 vorgeschriebenen Konzentrationshöchstwerte überschreitet.

Statische Aufladung kann das Gerät beschädigen.

Reparaturhinweise		
	Legende	2.2
	Zu beachtende Punkte	2.2
	Fehler-/Statusanzeigen	2.3
	SoftAP – Funktionsweise	2.4
	Ersteinstellung	2.5
	Welches Teil ist fehlerhaft?	2.5
	LED-Anzeigen	2.6
	Signale der Drahtloslautsprecher-LED	2.6
	Funktionen der Drucktasten	2.7
	Drahtloslautsprecher-Taste	2.7
	Netzwerk-Taste	2.7
	Ein/Aus-Taste	2.7
	Stummschaltungs-Taste	2.7
	Reset-Funktionen	2.8
	Modi	2.9
	Stummschaltung	2.9
	Line-in Sense	2.10
	ServiceTool	2.10
	Tontest	2.10
	Netzwerk mit einem anderen Heimrouter/Zugangspunkt verbunden	2.10
	Berührungsfrequenz ändern	2.11
Fehlersuchdiagramm		
	Keine Funktion und keine LED-Anzeige	2.12
	Alternierendes/pulsierendes Laden	2.13
	BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) startet nicht	2.14
	BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) schaltet sich ab, wenn sie	ļ
	aus dem BeoSound-Moment-Hub (SoundHeart) genommen wird	2.15
	Kein Ton	2.16
	Verbindung zum Heimrouter/Zugangspunkt getrennt	
	oder schwache Streaming-Qualität	2.19
	Keine Reaktion auf Fernbedienungsbefehle	2.20
	Instabiler Betrieb bei Verwendung des Displays	2.21
	USB-Buchse für SW-Aktualisierung funktioniert nicht	2.22
	Keine Lautsprecher verbunden	2.23
	Drahtloslautsprecher-LED blinkt langsam grün bzw schnell orange	2.23
	Verbindung über Bluetooth-Gerät	2.23
	Tonaussetzer	2.24
	Keine Verbindung zwischen BeoSound Moment-Schnittstelle	
	(Jukebox) und BeoSound Moment-Hub (SoundHeart)	2.26
	Übersicht über die Stecker und Pins	. 2.27

# Reparaturhinweise

Zu beachtende Punkte         Kabel überprüfen         Nach aktueller Software suchen         Stellen Sie stets sicher, dass Sie die aktuelle Softwareversion installiert haben. Dies geschieht gemäß der Beschreibung unter "Software-Aktualisierung" auf Seite 3.6.         Fehlerprotokoll         Ein Fehlerprotokoll kann vom Gerät zur weiteren Analyse an das BeoPortal geschickt werden. Das Fehlerprotokoll kann entweder vor dem Beginn von Service-Acteilen oder später während der Service-Acteilen gesendet werden, falls dies sachdienlich erscheint.         Buchsenabdeckung abnehmen.       Diagnostics & Usage drücken         Rechts neben Submit Logs die Schaltfläche Sume drücken.       Auf Empfangsbestätigung achten: Submission successful. Falls die Übermittlung nicht erfolgreich gewesen sein sollte, das Fehlerprotokoll erneut senden. Hinweis: Wenn Sie den Schadensbericht "Incident Report" in Right Now ausfüllen, müssen Subund die Moment-Hubs (SoundHeart) angeben. Fotos oder Videos zur Ergärzung des Schadensberichts wären seh hilfreich und sind deshalb erwünscht. Die Seriennummern finden Sie wie folgt:         Buchsenabdeckung abnehmen.       Jukebox drücken, woraufhin deren Seriennummer angezeigt wird Afternatur finden Sie die Seriennummer des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) in Gleendermaßen: Die Seriennummer fes BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) ist auch auf der Produktkennzeichnung an der Unterseite des Geräts angegeben.         SundHeart drücken, woraufhin dessen Seriennummer angezeigt wird Atternatur finden Sie die Seriennummer des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) in Gleendermaßen: Die Seriennummer des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) ist auch auf der Produktkennzeichnung an der Unterseite des Geräts angegeben. <th>Legende</th> <th>Stil Reset Reset</th> <th><b>Bedeutung</b> Fett gedruckter Text bezeichnet einen Menüpunkt auf dem Display Text auf grauem Hintergrund bezeichnet eine zu drückende Schaltfläche auf dem Display</th>	Legende	Stil Reset Reset	<b>Bedeutung</b> Fett gedruckter Text bezeichnet einen Menüpunkt auf dem Display Text auf grauem Hintergrund bezeichnet eine zu drückende Schaltfläche auf dem Display
Kabel überprüfen       Überprüfen Sie stets sowohl alle externen als auch alle internen Kabel.         Nach aktueller Software suchen       Stellen Sie stets sicher, dass Sie die aktuelle Softwareversion installiert haben. Dies geschieht gemäß der Beschreibung unter "Software-Aktualisierung" auf Seite 3.6.         Fehlerprotokoll       Ein Fehlerprotokoll kann vom Gerät zur weiteren Analyse an das BeoPortal geschickt werden. Das Fehlerprotokoll kann entweder vor den Beginn von Service-Arbeiten oder später während der Service-Arbeiten gesendet werden, falls dies sachdienlich erscheint.         Buchsenabdeckung abnehmen.       Diagnostics & Usage drücken         Rechts neben Submit Logs die Schaltfläche Stemel drücken.       Auf Empfangsbestätigung achten: Submission succesful. Falls die Übernittlung nicht erfolgreich gewesen sein sollte, das Fehlerprotokoll erneut senden.         Hinweis: Wenn Sie den Schadensbericht "Incident Report" in Right Now ausfüllen, müssen Sie unbedingt das Datum und die Uhrzeit des Vorfalls sowie die Seriennummern sowohl der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) als auch des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) angeben. Fotos oder Videos zur Ergänzung des Schadensberichts wären sehr hilfreich und sind deshalb erwünscht. Die Seriennummern finden Sie wie folgt:         Buckbenabdeckung abnehmen.       Jukebox drücken, woraufhin dersen Seriennummer angezeigt wird         C drücken.       SoundHeart drücken, woraufhin dessen Seriennummer angezeigt wird         Buckbenabdeckung abnehmen.       Jukebox drücken, woraufhin dessen Seriennummer angezeigt wird         Buckbenabdeckung abnehmen.       Jukebox drücken, soraufhin dessen Seriennummer des BeoSoun	Zu beachtende Punkte		
Nach aktueller Software suchen Stellen Sie stets sicher, dass Sie die aktuelle Softwareversion installiert haben. Dies geschieht gemäß der Beschreibung unter "Software-Aktualisierung" auf Seite 3.6. Fehlerprotokoll Ein Fehlerprotokoll kann vom Gerät zur weiteren Analyse an das BeoPortal geschickt werden. Das Fehlerprotokoll kann entweder vor dem Beginn von Service-Arbeiten oder später während der Service-Arbeiten gesendet werden, falls dies sachdienlich erscheint. - Buchsenabdeckung abnehmen. - Diagnostics & Usage drücken - Rechts neben Submit Logs die Schaltfläche Bazent drücken. - Auf Empfangsbestätigung achten: Submission successful. - Rald die Übermittlung nicht erfolgreich gewesen sein sollte, das Fehlerprotokoll erneut senden. Hinweis: Wenn Sie den Schadensbericht "Incident Report" in Right Now ausfüllen, müssen Sie unbedingt das Datum und die Uhrzeit der Vorfalls sowie die Seriennummern sowohl der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) als auch des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) angeben. Fotos oder Videos zur Erginzung des Schadensberichts wären sehn hifreich und sind deshalb erwünscht. Die Seriennummern finden Sie wie folgt: Buchsenabdeckung abnehmen. - Jukebox drücken, woraufhin deren Seriennummer angezeigt wird - C drücken. - SoundHeart drücken, woraufhin desen Seriennummer angezeigt wird - C drücken. - Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Seriennummer der BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) tolgendermaßen: Die Seriennummer des BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in den "Production Mode" - und zwar folgendermaßen: 1. Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in den "Production Mode" - und zwar folgendermaßen: 1. Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) vom BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) entfernen, sodass is nicht mehr geladen wird. 2. Tippen Sie 4 Mal auf das Touch-Bedienrad aus Aluminium. 3. Wirchen Sie ein aus dies nicht-Bedienrad aus Aluminium. 3. Wirchen Sie ein aus dies nicht-Bedienrad aus Aluminium. 3. Wirchen Sie ein austarke (360 Gränd) nach unten	Kabel überprüfen	Überprüfe	n Sie stets sowohl alle externen als auch alle internen Kabel.
<ul> <li>Fehlerprotokoll</li> <li>Ein Fehlerprotokoll kann vom Gerät zur weiteren Analyse an das BeoPortal geschickt werden.</li> <li>Das Fehlerprotokoll kann entweder vor dem Beginn von Service-Arbeiten oder später während der Service-Arbeiten gesendet werden, falls dies sachdienlich erscheint.</li> <li>Buchsenabdeckung abnehmen.</li> <li>Olagnostics &amp; Usage drücken</li> <li>Rechts neben Submit Logs die Schaltfläche Submits for submission successful.</li> <li>Falls die Übermittlung nicht erfolgreich gewesen sein sollte, das Fehlerprotokoll erneut senden.</li> <li>Hinweis: Wenn Sie den Schadensbericht "Incident Report" in Right Now ausfüllen, müssen Sie unbedingt das Datum und die Uhrzeit des Vorfalls sowie die Seriennummern sowohl der BeoSound Moment-Schnittstelle (Uukebox) als auch des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) angeben. Fotos oder Videos zur Ergänzung des Schadensberichts wären sehr hilfreich und sind deshalb erwünscht. Die Seriennummern finden Sie wie folgt:</li> <li>Buchsenabdeckung abnehmen.</li> <li>Jukebox drücken, woraufhin deren Seriennummer angezeigt wird</li> <li>C drücken.</li> <li>SoundHeart drücken, woraufhin deren Seriennummer angezeigt wird</li> <li>Kernativ finden Sie die Seriennummer des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) folgendermaßen:</li> <li>Die Seriennummer des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) ist auch auf der Produktkennzeichnung an der Unterseite des Geräts angegeben.</li> <li>Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Seriennummer der BeoSound Moment-Schnittstelle (Uukebox) zu finden:</li> <li>Von Software Version 2.0</li> <li>Schatten Sie die BeoSound Moment-Schnittstelle (Uukebox) in den "Production Mode" – und zwar folgendermaßen:</li> <li>Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Uukebox) in den "Production Mode" – und zwar folgendermaßen:</li> <li>Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Uukebox) vom BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) entfernen», sodass sie nicht mehr geladen wird.</li> <li>Tippen Sie 4 Mal auf das Touch-Bedierard aus Aluminium.</li> <li>Wirschen Sie ca, 30 Sekunden lang, währe</li></ul>	Nach aktueller Software suchen	Stellen Sie geschieht	e stets sicher, dass Sie die aktuelle Softwareversion installiert haben. Dies gemäß der Beschreibung unter "Software-Aktualisierung" auf Seite 3.6.
<ul> <li>7. Die Schaltflache Show Device Ds drucken.</li> <li>8. In der 6. Zeile von oben die Seriennummer der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) ablesen.</li> </ul>	Fehlerprotokoll	<ul> <li>Ein Fehler geschickt</li> <li>Das Fehler während of</li> <li>Buchsenaboo</li> <li>Diagnost</li> <li>Rechts nel</li> <li>Auf Empfa Falls die Ü erneut ser Hinweis: M müssen Si Seriennun des BeoSoo</li> <li>Ergänzung Die Serien</li> <li>Buchsenal</li> <li>Jukebox of</li> <li>Grücken</li> <li>SoundHe Alternativ folgender Die Serien Produktke</li> <li>Es gibt me (Jukebox)</li> <li>Von Softw Schalten S – und zwa</li> <li>Die Beo (Sound</li> <li>Tippen</li> <li>Wischef</li> <li>Regeln</li> <li>Warter dem Bi</li> <li>Die Juk</li> <li>Die Schalten S</li> </ul>	protokoll kann vom Gerät zur weiteren Analyse an das BeoPortal werden. protokoll kann entweder vor dem Beginn von Service-Arbeiten oder später der Service-Arbeiten gesendet werden, falls dies sachdienlich erscheint. Jeckung abnehmen. <b>ics &amp; Usage</b> drücken ben <b>Submit Logs</b> die Schaltfläche Submit drücken. angsbestätigung achten: <b>Submission successful</b> . bermittlung nicht erfolgreich gewesen sein sollte, das Fehlerprotokoll nden. Venn Sie den Schadensbericht "Incident Report" in Right Now ausfüllen, e unbedingt das Datum und die Uhrzeit des Vorfalls sowie die mern sowohl der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) als auch num Moment-Hubs (SoundHeart) angeben. Fotos oder Videos zur g des Schadensberichts wären sehr hilfreich und sind deshalb erwünscht. nummern finden Sie wie folgt: odeckung abnehmen. drücken, woraufhin deren Seriennummer angezeigt wird finden Sie die Seriennummer des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) maßen: nummer des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) ist auch auf der ennzeichnung an der Unterseite des Geräts angegeben. hrere Möglichkeiten, die Seriennummer der BeoSound Moment-Schnittstelle zu finden: <b>ware Version 2.0</b> ie die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in den "Production Mode" ar folgendermaßen: sound Moment-Schnittstelle (Jukebox) vom BeoSound Moment-Hub Heart) entfernen, sodass sie nicht mehr geladen wird. Sie 4 Mal auf das Touch-Bedienrad aus Aluminium. in Sie erst nach oben und dann nach unten. Sie die Lautstärke (360 Grad) nach unten. Sie die Lautstärke (360 Grad) nach unten. Sie ca. 30 Sekunden lang, während "Production" wird eingeblendet. altfläche Show Device Ds drücken. 5. Zeile von oben die Seriennummer der BeoSound Moment-Schnittstelle so ablesen.

 Exit und anschließend Exit Production Mode drücken, wodurch die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) wieder in den "Entertainment Mode" zurückkehrt. Dieser Vorgang dauert eine Weile.

### Älter als Softwareversion 2.0

Schalten Sie die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in den "Production Mode" – und zwar folgendermaßen:

- 1. Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) vom BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) entfernen, sodass sie nicht mehr geladen wird.
- 2. 4-mal in die Mitte des berührungsempfindlichen Aluminium-Bedienungsrades tippen und dann innerhalb von 3 Sekunden in die obere rechte Ecke des Displays tippen, woraufhin ein leeres Display zu sehen ist.
- 3. Einmal in die Mitte des Displays tippen und zwar direkt über der Mittellinie: Eine Tastatur wird eingeblendet.
- 4. Das Passwort "2807" eingeben und Done drücken. Dann ca. 60 Sekunden warten.
- 5. Die Jukebox wird neu gestartet und das Menü "Production" wird eingeblendet.
- 6. Die Schaltfläche Show Device IDs drücken.
- 7. In der 6. Zeile von oben die Seriennummer der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) ablesen.
- 8. Exit und anschließend Exit Production Mode drücken, wodurch die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) wieder in den "Entertainment Mode" zurückkehrt. Dieser Vorgang dauert eine Weile.
- Die Seriennummer ist auf einem Etikett im Inneren der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) aufgedruckt.
  - 1. Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in die Serviceposition bringen (siehe Seite 4.2). Die 8-stellige Seriennummer befindet sich auf dem Etikett auf dem Tablet.
  - 2. Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) wieder zusammensetzen.

#### Fehler-/Statusanzeigen

Farbige Akkuladezustandsanzeigen – auf dem Display

Wenn die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in die Ladeposition am BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) gesetzt wird, dann ist in der unteren rechten Ecke des Displays kurz eine Farbpunktanzeige zu sehen.

- Rot 10 % oder weniger Akkuladung verbleiben
- Orange zwischen 10 % und 50 % der Akkuladung verbleiben
- Grün mehr als 50 % der Akkuladung verbleiben

Symbolanzeigen – auf dem Display

Folgende Fehleranzeigen könnten in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt werden, wenn sich die Schnittstelle (Jukebox) im "Entertainment Mode" befindet:

(Blinkt gelb) Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) ist nicht mit dem Heimrouter/Zugangspunkt verbunden. Drücken Sie auf das Symbol, befolgen Sie die Hinweise auf dem Display und vergewissern Sie sich, dass der Heimrouter/ Zugangspunkt eingeschaltet und verfügbar ist.

 (Blinkt gelb) Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) kann den BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) nicht finden. Warten Sie nach dem Einschalten ca. 1 min. Falls die Verbindung dann nicht wiederhergestellt sein sollte, drücken Sie auf das Symbol und befolgen die Hinweise auf dem Display.

(Leuchtet dauerhaft gelb) Etwas ist nicht in Ordnung. Der Fehler könnte darin bestehen, dass eine Quelle nicht konfiguriert wurde, dass die Wiedergabe fehlgeschlagen ist oder dass kein Inhalt gefunden wurde. Buchsenabdeckung abnehmen. Befolgen Sie die Hinweise auf dem Display, um das Problem zu beheben.

#### SoftAP - Funktionsweise

Bei SoftAP handelt es sich um ein Verfahren, das sowohl der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) als auch dem BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) den Zugang zum Heimrouter/Zugangspunkt ermöglicht. Der SoftAP-Modus wird dadurch angezeigt, dass die Netzwerk-LED langsam grün blinkt. Hinweis: Bei Lieferung ab Werk befindet sich der BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) bereits im SoftAP-Modus. Es sollten keine Schaltflächen betätigt werden. Das Funktionsprinzip von SoftAP wird im Folgenden erläutert.

In den folgenden Situationen könnte unter Umständen keine Verbindung von der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) und von dem BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) zum Heimrouter/Zugangspunkt hergestellt worden sein:

- Bei der Ersteinstellung.
- Beim Austausch des Heimrouters/Zugangspunkts durch ein neues Gerät.
- Wenn das BeoSound Moment bewegt wird, z. B. bei einem Umzug oder nach dem Verbringen in eine Werkstatt.
- Wenn das BeoSound Moment auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Abgesehen von der Ersteinstellung geschieht dann Folgendes: Wenn die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) mit keinem Zugangspunkt verbunden ist, blinkt das Symbol für drahtlose Verbindungen in der unteren rechten Ecke des Displays.

Drücken Sie auf das blinkende Symbol und befolgen Sie die Hinweise auf dem Display, die folgendermaßen lauten:

Vergewissern Sie sich, dass der Heimrouter/Zugangspunkt eingeschaltet ist, und drücken Sie dann die Netzwerk-Taste auf der Rückseite des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart).

Der BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) wird daraufhin als SoftAP fungieren und die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) wird nach einem solchen Zugangspunkt suchen. Nachdem sie ihn gefunden hat, werden die Verbindungsdaten gespeichert. Wählen Sie auf dem Display die Option **Network** und wählen Sie dann einen Heimrouter/Zugangspunkt. Die Verbindung zum SoftAP wird jetzt vorübergehend getrennt. Geben Sie das **Password** für den Heimrouter/Zugangspunkt ein und drücken Sie dann Done und anschließend Confirm. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird eine Rückmeldung/ Bestätigung eingeblendet. Drücken Sie dann OK.

Wenn die Verbindungen hergestellt werden, wird die Verbindung zum BeoSound Moment-Hub (SoundHeart), der als SoftAP fungiert, kurzzeitig wiederhergestellt, um die Anmeldedaten in den BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) einzugeben, damit dieser die Verbindung zum Heimrouter/ Zugangspunkt herstellt. Der Vorgang der Verbindungsherstellung endet mit dem Einblenden des Menüs **About**, in dem die Lautsprecher und Quellendienste überprüft oder eingerichtet werden können.

Falls der Heimrouter/Zugangspunkt nicht gefunden wird, ist ein Fehler aufgetreten. Dann ist eine weitere Fehlersuche durchzuführen.

Hinweis: Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) und der BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) kommunizieren über den Heimrouter/Zugangspunkt miteinander. Der BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) kann entweder drahtlos oder mithilfe eines LAN-Kabels mit dem Heimrouter/Zugangspunkt verbunden werden. Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) kann nur drahtlos mit dem Heimrouter/Zugangspunkt verbunden werden.

Der BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) dient nur als Ladegerät für die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) und die gesamte Kommunikation zwischen den beiden Geräten erfolgt über den Heimrouter/Zugangspunkt.

Ersteinstellung	
	Die Ersteinstellung wird beim erstmaligen Einschalten automatisch initiiert – und
	auch nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
	Die Ersteinstellung kann sich als nützlich erweisen, wenn sich das BeoSound Moment
	in einem nicht definierten Zustand befindet, für den keine Service-Empfehlungen
	bekannt sind.
	Zunächst muss sichergestellt werden, dass der BeoSound Moment-Hub (SoundHeart)
	eingeschaltet ist, d. h. die Ein/Aus-LED muss dauerhaft grün leuchten, und dass
	zudem die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) geladen wird, d. h. zum
	Aufladen in den BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) gesetzt wurde. Bei der
	Durchführung einer Software-Aktualisierung sollte die Akkuladung mindestens
	10 % betragen, anderenfalls wird eine Meldung eingeblendet.
	Am BeoSound Moment wird eine Ersteinstellung vorgenommen, indem zunächst
	ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen initiiert wird (siehe Seite 2.8).
	Nach einer Weile werden Sie dann im Rahmen der laufenden Ersteinstellung zur
	Eingabe der nötigen Optionen und Einträge aufgefordert.
Weiches Teil ist fehlerhaft?	Franciska is a state for the state of the st
	Es emptienit sich, zuerst das Fehlersuchdlagramm zu verwenden und nach einer
	Losung zu suchen, die sich auf die Erkenntnisse aus dem beobachteten Verhalten
	Stutzt.
	Entweder besteht ein Problem mit der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) oder
	mit dem BeoSound Moment-Hub (SoundHeart), sofern das Problem nicht mit den
	Verbindungen oder der Konfiguration der drahtlosen Lautsprecher zusammenhängt.
Die BeoMusic-App als Prüfinstrume	nt
	Mit der BeoMusic-App konnen Sie herausfinden, ob sich der BeoSound Moment-
	Hub (SoundHeart) bedienen lasst, denn samtliche Wiedergabebetenle konnen
	mit der App gegeben werden. Das Gerat mit der BeoMusic-App muss mit
	demselben Heimrouter/Zugangspunkt verbunden sein wie die anderen betroffenen
	Ielle des BeoSound Moment.
Service-Interface (Jukebox) als Prüfir	nstrument
	In echten Zweifelsfällen darf das Service-Interface (Jukebox) mit der Gravur
	Service interface benutzt werden, um festzustellen, ob das BeoSound Moment
	funktioniert. Mithilfe des Service-Interface (Jukebox) kann festgestellt werden,
	ob die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) des BeoSound Moment des
	Kunden fehlerhaft sein könnte.
	Solite das Service-Interface (Jukebox) nicht funktionieren, konnte auch der
	BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) teniernatt sein bzw. der Fenier Konnte
	vom drahtgebundenen/drahtlosen Netzwerk verursacht werden.
	Hinweis: Das Service-Interface (Jukebox) ist im Servicekoffer enthalten und
	ausschließlich für Prüfzwecke vorgesehen. Es muss zusammen mit dem
	Servicekoffer wieder zurückgegeben werden
Ablaut beim Hochfahren – Service-I	ntertace (Jukebox)
-	Das Service-Interface (Jukebox) – mit der Gravur "lest equipment" – in die
	Ladeposition im BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) setzen.
-	Das Service-Interface (Jukebox) durchläuft dann die Ersteinstellung und sucht
	nach dem Heimrouter/Zugangspunkt sowie nach dem SoftAP des
	Beosound Moment-Hubs (SoundHeart).
	Hinweis: Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) enthält immer noch die
	Verbindungsinformationen aus der ursprünglichen Ersteinstellung, sofern an der

Schnittstelle (Jukebox) keine "schwere" Störung vorliegen sollte.

#### LED-Anzeigen

Die LEDs zeigen durch Farbwechsel (Rot/Orange/Grün) sowie durch Blinken oder dauerhaftes Leuchten den jeweiligen Zustand des Geräts an. Wenn während des Betriebs Fehler auftreten, wird das Gerät in einen Fehlerzustand versetzt und die LED-Anzeigen geben Signale, die im Folgenden beschrieben sind.



Signale der Drahtloslautsprecher-LED

Zustand	Signal	Zeit	Anmerkung
Standby	Aus	-	Produkt befindet sich im Standby-Modus
Normaler Betrieb	Aus	-	Normaler Betrieb und keine Lautsprecher sind drahtlos verbunden
Normaler Betrieb Weiß Schaltet sich (leuchtet nach einem dauerhaft) Timeout von 10 s aus		Lautsprecher sind drahtlos verbunden. Lautsprecherverbindungen verhalten sich normal.	
Suche (Verknüpfung) läuft	Grün (blinkt schnell):	100 ms/100 ms kein Timeout	Im Setup-Modus und für das Verknüpfen mit (Suchen nach) Lautsprechern offen
Such-Modus Grün (Verknüpfen) wird (blinkt beendet langsam) 200 ms/200 m bis die Lautsprecher konfiguriert sir		200 ms/200 ms bis die Lautsprecher konfiguriert sind	Lautsprecher wurden verknüpft (gefunden), aber noch nicht konfiguriert.
Schwache Signalstärke des Wireless Power Link.	Orange (leuchtet dauerhaft)	Kein Timeout	Verbindungsqualität des Wireless Power Link ist generell schwach.
Fehler im Wireless Power Link	Orange (blinkt schnell)	100 ms/100 ms kein Timeout	Netzwerkfehler im Wireless Power Link

### Netzwerk-LED-Anzeigen

Zustand	Signal	Zeit	Anmerkung
Netzwerkmodul wird gestartet	Weiß (blinkt langsam)	200 ms/200 ms	BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) wird gestartet
Netzwerk verbunden	Weiß (leuchtet dauerhaft)	-	Drahtgebundene Netzwerkverbindung oder Wireless Network Connection wurde hergestellt und die Signalstärke ist gut.
Netzwerk nicht verbunden	Orange (blinkt langsam)	200 ms/200 ms kein Timeout	Drahtgebundene Netzwerkverbindung oder Wireless Network Connection wurde nicht hergestellt
Schwerer Firmware- Fehler	Rot (blinkt langsam)	200 ms/100 ms kein Timeout	Schwerer Firmware-Fehler. Gerät vom Netz trennen und wieder anschließen. Sollte das Problem noch weiterhin bestehen, Fehlersuche starten.
SoftAP-Modus (automatisch oder manuell initiiert)	Grün (blinkt langsam)	200 ms/100 ms	Gerät im Setup-Modus

### Anzeigen der Produktstatus-LED (Netz-LED)

Zustand	Signal	Zeit	Anmerkung
Wechselt in den Standby-Modus	Rot (leuchtet dauerhaft) 5 s, dann Grün (leuchtet dauerhaft)	-	Produkt befindet sich im Standby-Modus und ist stumm. Geschieht gemäß den Stromspareinstellungen nach 2 Minuten und bis zu 30 Minuten lang, wenn nichts wiedergegeben wird bzw. wenn das Gerät per Fernbedienung in den Standby-Betrieb geschaltet wird.
Eingeschaltet	Grün (blinkt), bis das Gerät gestartet wurde	-	Gerät wird eingeschaltet und gestartet
Normaler Betrieb	Grün (leuchtet dauerhaft)	-	Aus den Lautsprechern ist Ton zu hören.
Software- Aktualisierung	Rot (blinkt)	100 ms/100 ms mind. 1 s, dann AUS	Wenn die SW-Aktualisierung abgeschlossen ist, wird das Gerät automatisch neu gestartet. Während der Aktualisierung darf das Gerät weder bedient, noch ausgeschaltet werden.
Bedienbefehl einer Fernbedienung empfangen	Grün (leuchtet dauerhaft)	100 ms AUS	Gerät empfängt den Bedienbefehl einer Fernbedienung.

### Stummschaltungs-LED

Zustand	Signal	Zeit	Anmerkung
Stummschaltung EIN (aktiv)	Grün (leuchtet dauerhaft)	-	Die Stummschaltungsfunktion ist eingeschaltet; das Musiksignal wird im gesamten Gerät abgeschaltet. Hinweis: Dieser Modus unterscheidet sich von der Funktion "Wiedergabe/Pause", die mit dem Bedienrad ausgewählt wird.
Stummschaltung AUS (inaktiv)	-	-	Die Stummschaltungsfunktion ist ausgeschaltet.

### Funktionen der Drucktasten

Drahtloslautsprecher-Taste

Benutzeraktivität	Aktion/Modus	Anmerkung
Buchsenabdeckung abnehmen	Einstellungsmodus	Aktiviert den Einstellungsmodus
Drahtloslautsprecher- Taste drücken	Ton-Assistent wird eingeblendet	Ton-Assistent wird eingeblendet und bietet Optionen zum Konfigurieren von drahtgebundenen und drahtlosen Lautsprechern – gemäß Anleitung auf dem Display

### Netzwerk-Taste

Benutzeraktivität	Aktion/Modus	Anmerkung
Buchsenabdeckung abnehmen	Einstellungsmodus	Aktiviert den Einstellungsmodus
Netzwerk-Taste drücken	SoftAP-Modus	Der BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) wird vom Zugangspunkt getrennt und fungiert als SoftAP. Die Konfiguration des Heimrouters/Zugangspunkts muss manuell auf dem Display vorrenommen werden

#### Ein/Aus-Taste

Benutzeraktivität	Aktion/Modus	Anmerkung
Taste drücken	EIN oder AUS	Mit der Taste wird das Gerät ein- oder ausgeschaltet.

#### Stummschaltungs-Taste

Hinweis: Diese Stummschaltungs-Taste schaltet nur den Ton stumm, obwohl die Musik weiterspielt. Somit unterscheidet sich diese Funktion vom Tippen in die Mitte des Bedienrades, wodurch die Funktion "Wiedergabe/Pause" aktiviert wird.

Benutzeraktivität	Aktion/Modus	Anmerkung
Taste drücken	EIN oder AUS	Mit der Taste wird die Stummschaltung ein- oder ausgeschaltet.

#### **Reset-Funktionen**

Factory Reset (über das Einstellungen-Menü)

Ein Factory Reset (Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen) sollte am besten mithilfe des Einstellungen-Menüs vorgenommen werden – und zwar folgendermaßen:

- Buchsenabdeckung abnehmen.
- Reset drücken.
- Reset drücken.
- Nach kurzer Zeit wird der Ersteinstellungs-Assistent gestartet und beginnt mit der Aufforderung "Choose language" (Sprache auswählen).

Factory Reset (mithilfe der Tasten)

- Buchsenabdeckung abnehmen.
- Drahtloslautsprecher-Taste und Netzwerk-Taste gleichzeitig drücken, um die Funktion "Factory Reset" zu aktivieren. Zwischenzeitlich leuchten alle LEDs (mit Ausnahme der Stummschaltungs-LED) 5 s lang dauerhaft und werden dann ausgeschaltet.

Auf dem Display der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) wird eine Meldung eingeblendet, die darüber informiert, dass ein Factory Reset durchgeführt wird. Die Voraussetzung hierfür ist, dass die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) über den Heimrouter/Zugangspunkt mit dem BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) verbunden ist.

- Nach kurzer Zeit wird der Ersteinstellungs-Assistent gestartet und beginnt mit der Aufforderung "Choose language" (Sprache auswählen).



Alle LEDs

Zustand	Signal	Zeit	Anmerkung
Factory Reset	Orange	Schaltet sich	Während des Factory Reset leuchten alle LEDs
	(leuchtet	nach einem	dauerhaft orange.
	dauerhaft)	Timeout von 5 s	-
		aus	

"Shutdown and reboot" – BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox)

Das Herunterfahren und Neustarten der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) mithilfe der Funktion "Shutdown and reboot" wird nur selten benutzt, bspw. wenn das Display nicht reagiert oder "eingefroren" ist.

Vor allem, wenn die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) eingeschickt werden muss, ist ein Herunterfahren erforderlich, bevor sie eingeschickt und gegen ein neues Gerät ausgetauscht wird.



Das Herunterfahren und Neustarten der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) erfolgt gemäß den folgenden Anleitungsschritten:

- Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) aus dem BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) nehmen, damit sie sich nicht mehr in der Ladeposition befindet.
- Einen spitzen und dünnen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) 2 Sekunden lang in das Stiftloch drücken und dann loslassen. Auf diese Weise wird die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) ausgeschaltet.

Wird weniger als 1 Sekunde gedrückt, geschieht nichts. (Wenn mehr als 5 Sekunden gedrückt wird, verlieren das Bedienungsrad und das Holzrad ihre Funktion. Sollte das Bedienungsrad ohne Funktion sein, die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) zum Aufladen in den BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) setzen und alle oben genannten Anleitungsschritte wiederholen.)

- 4 Sekunden warten.
- Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) zum Aufladen in den BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) setzen, um die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) zu aktivieren.

Zurücksetzen des Hubs (SoundHeart)



Einen spitzen und dünnen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) ungefähr 3 Sekunden lang in das Stiftloch neben der (mit SERVICE gekennzeichneten) USB-Buchsenabdeckung am BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) drücken. Auf diese Weise wird der BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) zurückgesetzt, d. h. aus- und wieder eingeschaltet.

- Buchsenabdeckung abgenommen: "Settings Mode" und Einstellungen-Menü
- werden auf dem Display angezeigt.
- Buchsenabdeckung aufgesetzt: "Entertainment Mode" (normaler Betriebsmodus)



### Stummschaltung

Durch Betätigung der Stummschaltungs-Taste kann das BeoSound Moment stummgeschaltet werden. Dann leuchtet die Stummschaltungs-LED dauerhaft grün. Beachten Sie bitte, dass die ausgewählte Quelle immer noch wiedergegeben wird!



Modi

Line-in Sense	
	Das BeoSound Moment verfügt über eine Funktion zur Einstellung der Empfindlichkeit des Line-in-Signals. Die Einstellungen werden gemäß dem Pegel des eingehenden Quellensignals von dem verbundenen Mobilgerät, CD-Player usw. gewählt.
_	Zur Anpassung der Empfindlichkeit ist folgendermaßen vorzugehen: Buchsenabdeckung abnehmen.
-	Das Menü Sound auswählen und zum Menüpunkt Sensitivity on line-in
	Einstellungen aus der Dropdownliste ausgewählt werden:
	<ul> <li>High (mobile Endgeräte): Die Einstellung "High" (Hoch) eignet sich f ür die meisten tragbaren MP3-Player.</li> </ul>
	- Medium (CD-Player): Die Einstellung "Medium" eignet sich für handelsübliche Audio-Geräte und Computer.
	<ul> <li>Low (DVD-/Blu-ray-Player): Die Einstellung "Low" (Niedrig) eignet sich f ür DVD-/ Blu-ray-Player.</li> </ul>
	Hinweis: Wenn ein Kabel an die mit LINE IN markierten RCA-Buchsen
	angeschlossen ist und das Gerät ausgesteckt ist, kann das Kabel dennoch
	Geräusche erfassen und so dafür sorgen, dass die Lautsprecher aktiv bleiben, selbst wenn sie gar nichts wiedergeben sollen. Dann sollte entweder eine
	geringere Empfindlichkeit gewählt oder das Kabel getrennt werden. Hinweis: Wählen Sie eine höhere Empfindlichkeit, wenn das Audiosystem nichts
	wiedergibt, obwohl das Quellengerät auf Wiedergabe eingestellt ist.
	Es wird empfohlen, die Lautstärke am verbundenen Gerät zu erhöhen und die Lautstärkeregelung am BeoSound Moment zu benutzen.
ServiceTool	
Produktinformation	
	Nutzungsdaten werden im Gerät gespeichert und können bei der Fehlersuche nützlich sein.
Vorgehensweise (ServiceTool)	
	Nähere Hinweise zum Anschließen des ServiceTools finden Sie auf Seite 3.3.
-	<ul> <li>Auf "System Info" klicken und folgende Schritte durchführen:</li> <li>Verbindung zum BeoSound Moment herstellen (direkt oder über den Usingenuten Gugen angun let)</li> </ul>
	Heimrouler/Zugangspunkt). Broduktinformationan abloson
	- Gespeichertes Protokoll lesen.
Tontest	
	Es ist möglich, jeden Lautsprecher zu testen, um die Verbindung zu überprüfen.
-	Buchsenabdeckung abnehmen.
-	Sound > Speaker setup drucken. le nach Konfiguration die Option Set up wireless speakers oder Set up wired
	speakers auswählen.
-	Locate für den gewünschten Lautsprecher drücken, wodurch weißes Rauschen
-	Ausstrahlung des weißen Rauschens beenden, indem Sie Done (drahtgebundene
_	Lautsprecher) drücken oder bis zum Timeout warten. Buchsenabdeckung wieder aufsetzen.
Netzwerk mit einem anderen He	imrouter/Zugangspunkt verbunden
	Falls der Heimrouter/Zugangspunkt, mit dem das BeoSound Moment verbunden ist, durch ein neues Gerät ersetzt wird oder das BeoSound Moment an einen anderen Ort gebracht wird (auf dem Grundstück des Eigentümers oder in eine

Werkstatt), wird rechts unten auf dem Display der Schnittstelle (Jukebox) ein kleines gelbes Dreieck angezeigt. Anderenfalls Buchsenabdeckung abnehmen und die Anweisungen auf dem

Anderenfalls Buchsenabdeckung abnehmen und die Anweisungen auf dem Display befolgen.

#### Berührungsfrequenz ändern

Das Problem: instabiler Betrieb beim Gebrauch des Displays (siehe Seite 2.21). Dies lässt sich durch Änderung der Berührungsfrequenz an der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) beheben. Dieses Problem kann auftreten, wenn die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) zum Aufladen in den BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) gesetzt wird.

### Von Software Version 2.0

Schalten Sie die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in den "Production Mode" – und zwar folgendermaßen:

- 1. Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) vom BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) entfernen, sodass sie nicht mehr geladen wird.
- 2. Tippen Sie 4 Mal auf das Touch-Bedienrad aus Aluminium.
- 3. Wischen Sie erst nach oben und dann nach unten.
- 4. Regeln Sie die Lautstärke (360 Grad) nach unten.
- 5. Warten Sie ca. 30 Sekunden lang, während "Produktionsmodus starten" auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 6. Die Jukebox wird neu gestartet und das Menü "Production" wird eingeblendet.
- 7. Die Schaltfläche Show Device IDs drücken.
- 8. In der 6. Zeile von oben die Seriennummer der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) ablesen.
- Exit und anschließend Exit Production Mode drücken, wodurch die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) wieder in den "Entertainment Mode" zurückkehrt. Dieser Vorgang dauert eine Weile.

#### Älter als Softwareversion 2.0

Schalten Sie die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in den "Production Mode" – und zwar folgendermaßen:

- 1. Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) vom BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) entfernen, sodass sie nicht mehr geladen wird.
- 2. 4-mal in die Mitte des berührungsempfindlichen Aluminium-Bedienungsrades tippen und dann innerhalb von 3 Sekunden in die obere rechte Ecke des Displays tippen, woraufhin ein leeres Display zu sehen ist.
- Einmal in die Mitte des Displays tippen und zwar direkt über der Mittellinie: Eine Tastatur wird eingeblendet.
- 4. Das Passwort "2807" eingeben und Done drücken. Dann ca. 60 Sekunden warten.
- 5. Die Jukebox wird neu gestartet und das Menü "Production" wird eingeblendet.
- 6. Die Schaltfläche Flash Touch Firmware drücken.
- 7. Eine andere als die mit einem Aufzählungszeichen markierte Frequenz auswählen (nicht Exit drücken).
- 8. Nach kurzer Zeit wird ein Statusbildschirm eingeblendet; OK drücken.
- 9. Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) zum Aufladen ins BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) setzen.
- Einen Finger über das Display bewegen. Unter dem Finger sollte ein weißer Punkt der Bewegung folgen. Dann mit dem nächsten Schritt weitermachen. Falls der weiße Punkt der Bewegung des Fingers nicht folgen sollte, die Anweisungen ab Schritt 1 wiederholen.
- 11. Exit und anschließend Exit Production Mode drücken, wodurch die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) wieder in den "Entertainment Mode" zurückkehrt. Dieser Vorgang dauert eine Weile.

# Fehlersuchdiagramm























ausprobieren











### PCB01.1, Main Board

# Component side

![](_page_32_Figure_5.jpeg)

Component side  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$ S1090 1 40 P1010 39

PCB02, Interface Board

# PCB01.1, Main Board

![](_page_32_Figure_9.jpeg)

![](_page_32_Figure_10.jpeg)

# PCB04, Power Supply

![](_page_32_Figure_12.jpeg)

![](_page_32_Figure_13.jpeg)

BeoSound Moment Connection Panel and switches

![](_page_32_Figure_15.jpeg)

Einstellungen		
	PCB01.1, Main Board	3.2
	PCB01.2, Main Processor	3.2
	PCB86, Wireless Power Link Tx	3.2
ServiceTool		
	Den ServiceTool-Computer an den	
	BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) anschließen	3.3
	ServiceTool-Computer mit der	
	BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) verbinden	3.4
	ServiceTool-Funktionen – SoundHeart	3.5
	System-Info	3.5
	PCB86, Wireless Power Link Tx	3.5
	SoundHeart – PCB01.2, Main Processor	3.5
	Protokolle aus dem SoundHeart speichern	3.5
	Software-Aktualisierung	3.6
	Software-Aktualisierung über die	
	BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox)	3.6
	LAN-Software-Aktualisierung – per ServiceTool	3.6
	Software-Aktualisierung per USB-Speicherstick – per ServiceTool	3.7
	ServiceTool-Funktionen – Jukebox	3.8
	Systeminformationen lesen	3.8
	WiFi-Region ändern	3.8
	Seriennummer einstellen	3.9

Endkontrolle nach der Reparatur

Software-Aktualisierung	3.10
Funktionsprüfung	3.10
Isolationstest	3.11
Reinigung des Geräts	3.11

# Einstellungen

PCB01.1, Main Board	
	Bei einem Austausch von PCB01.1, Main Board muss auch unbedingt die SW mithilfe des ServiceTools aktualisiert werden. Hinweis: Hierzu muss das USB-Update verwendet werden. Siehe Seite 3.7. Mithilfe dieses Verfahrens wird PCB01.1 aktualisiert, um stets die korrekten Informationen zu PCB01.2 Main Processor und zu PCB81. Wireless Circuit zu
	enthalten.
PCB01.2, Main Processor	
	Beim Austausch von PCB01.2, Main Processor muss unbedingt die Seriennummer der fehlerhaften PCB01.2 in die neue PCB01.2, Main Processor eingegeben werden – und zwar unter Verwendung des ServiceTools. Siehe Seite 3.5. Denken Sie bitte auch daran, die SW mithilfe des ServiceTools zu aktualisieren. Hinweis: Hierzu muss das USB-Update verwendet werden. Siehe Seite 3.7. Mithilfe dieses Verfahrens wird die PCB01.2 aktualisiert, um stets die korrekten Informationen zur PCB01.1, Main Board und zur PCB81, Wireless Circuit zu enthalten.
PCB86, Wireless Power Link Tx	
	Beim Austausch von PCB86, Wireless Power Link Tx muss unbedingt ein Update mithilfe des ServiceTools vorgenommen werden.
	Darüber hinaus muss auch die Lautsprecherkonfiguration mithilfe der
	BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) erneut vorgenommen werden – und zwar folgendermaßen: Sound > Speaker setup > Set up wireless speakers.
# ServiceTool

Es ist sehr wichtig, dass das Gerät immer die neueste Softwareversion erhält, bevor es an den Kunden zurückgegeben wird. Dadurch soll ein bestmögliches Kundenerlebnis sichergestellt werden.

Zuerst sollte das ServiceTool (Computer) gestartet werden.

- Klicken Sie auf das Register PRODUCT (falls dieses noch nicht angezeigt wird).
  Stellen Sie sicher, dass das ServiceTool auf die neuste Version aktualisiert ist.
  Falls nicht, aktualisieren Sie das ServiceTool und starten Sie es neu.
- Scrollen Sie hinunter zum BeoSound-Kapitel.
- Wählen Sie BeoSound Moment und klicken Sie auf Launch.
- Klicken Sie auf das Symbol + neben den einzelnen Einträgen, um die Menüs zu erweitern.
- Vergewissern Sie sich, dass das ServiceTool (Computer) mit demselben Heimrouter/ Zugangspunkt wie das BeoSound Moment verbunden ist.

#### Den ServiceTool-Computer an den BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) anschließen

 Das Menü SoundHeart > System Info öffnen und die Anweisungen zum Verbinden des ServiceTools mit dem Gerät lesen.
 Es gibt zwei Möglichkeiten, den Computer, auf dem das ServiceTool ausgeführt wird, mit dem BeoSound Moment zu verbinden:

- Drahtlose Verbindung

- Den Computer mit demselben Heimrouter/Zugangspunkt verbinden wie das BeoSound Moment.
- Links in der unteren Leiste den verwendeten Netzwerkadapter auswählen.
- Die Schaltfläche Discover drücken. Wird nur ein Gerät gefunden, dann wird es automatisch ausgewählt. Werden jedoch mehrere Geräte gefunden, muss das BeoSound Moment aus der Dropdownliste ausgewählt werden. Die IP-Adresse wird automatisch angezeigt.

Alternativ dazu kann die IP-Adresse auch manuell eingegeben werden.

- Die Schaltfläche Connect drücken. Die IP-Adresse wird automatisch angezeigt und die Verbindung wird hergestellt.
- Verkabelte Lösung per "Direct Connect"
  - ServiceTool (Computer) per LAN-Kabel an die Buchse ETHERNET am BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) anschließen. Siehe Abbildung.
  - Links in der unteren Leiste den verwendeten Netzwerkadapter auswählen.
  - Direct Connect drücken, um die Verbindung zu initiieren, und einen Augenblick warten.

Unter Verwendung dieses Verfahrens wird das ServiceTool nur an den BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) angeschlossen. Unter Umständen geht dabei die Verbindung des BeoSound Moment zum Heimrouter/Zugangspunkt verloren.



#### ServiceTool-Computer mit der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) verbinden

- Das Menü Jukebox > Jukebox öffnen und die Hinweise zum Verbinden des ServiceTools mit dem Gerät lesen.
- Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in den "Production Mode" schalten und zwar folgendermaßen:
  - 1. Die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) vom BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) entfernen, sodass sie nicht mehr geladen wird.
  - 2. 4-mal in die Mitte des berührungsempfindlichen Aluminium-Bedienungsrades tippen und dann innerhalb von 3 Sekunden in die obere rechte Ecke des Displays tippen, woraufhin ein leeres Display zu sehen ist.
  - 3. Einmal in die Mitte des Displays tippen und zwar direkt über der Mittellinie: Eine Tastatur wird eingeblendet.
  - 4. Das Passwort "2807" eingeben und Done drücken. Dann ca. 60 Sekunden warten.
  - 5. Die Jukebox wird neu gestartet und das Menü "Production" wird eingeblendet.
  - 6. Auf die Schaltfläche IP Address drücken, um die IP-Adresse der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) abzulesen.
- Im ServiceTool:
  - Die IP-Adresse manuell in die Eingabefelder eingeben.
  - Die Schaltfläche Connect drücken. Unter Umständen sind je nach Drahtlosverbindung – mehrere Versuche erforderlich, bis die Verbindung hergestellt ist

Anschließend kann das ServiceTool für jede der auf Seite 3.5 und Seite 3.8 beschriebenen Funktionen genutzt werden.

#### ServiceTool-Funktionen – SoundHeart

System-Info

Diese Unterseite enthält Anweisungen und Tools zum Herstellen der Verbindung zwischen dem ServiceTool und dem BeoSound Moment-Hub (SoundHeart). Siehe Seite 3.3.

- Product Information ist in die folgenden drei Register unterteilt:
  - Information enthält Angaben zur "Product ID".
  - **Network Status** liefert Informationen zum Netzwerk, das mit dem Gerät benutzt wird.
  - Product Log präsentiert die wichtigsten Protokolle.
- Zum Lesen der System-Info Read Info drücken.
- Zum Speichern der **Product Information** die Schaltfläche Save drücken, woraufhin die Produktinformationen in einer Datei auf dem ServiceTool-Computer gespeichert werden.

PCB86, Wireless Power Link Tx

Diese Unterseite enthält Anweisungen und Tools für den Austausch von Wireless Power Link Tx.

- Nach dem Austausch das ServiceTool mit dem BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) verbinden. Siehe Seite 3.3.
- Configure drücken, um Wireless Power Link Tx mit den korrekten Daten zu aktualisieren.
- Read drücken, um den aktuellen Ländercode für Wireless Power Link Tx abzulesen. Hierdurch wird auch bestätigt, dass das Konfigurieren gut funktioniert hat.

SoundHeart - PCB01.2, Main Processor

- Die Anweisungen im ServiceTool befolgen.

Protokolle aus dem SoundHeart speichern

- Gerät mit dem ServiceTool verbinden.
- Das Menü SoundHeart > SoundHeart öffnen und neben dem Eintrag Read and save logs die Schaltfläche Save drücken, um die Protokolle vom SoundHeart zu speichern.
- Die Eingabeaufforderung verlangt nach der Angabe des Speicherorts, an dem die Datei abgelegt werden soll.

Software-Aktualisierung	
	Es gibt drei Möglichkeiten, am BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) eine Software-Aktualisierung vorzunehmen:
-	Die Aktualisierung kann je nach Einstellung automatisch oder manuell erfolgen
	bzw. über die Menüs auf dem Display der Schnittstelle (Jukebox) vorgenommen
-	LAN-Update.
-	USB-Update.
	Die letzten beiden Verfahren mithilfe der Anweisungen des ServiceTools vorgenommen – und zwar folgendermaßen.
Software-Aktualisierung über die	BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox)
-	<ul> <li>Vor der Software-Aktualisierung gemäß der Beschreibung in den folgenden Zeilen sicherstellen, dass die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) ordnungsgemäß auf den Ladestiften des BeoSound Moment-Hubs (SoundHeart) sitzt.</li> <li>Das einfachste Verfahren zur Aktualisierung der Software bietet das Menü auf dem Display der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox). Dabei ist folgendermaßen vorzugehen:</li> <li>Buchsenabdeckung abnehmen.</li> <li>Software update auswählen.</li> <li>Check for updates drücken.</li> <li>Wenn neue SW gefunden wurde, Update now drücken.</li> </ul>
	Falls die Menüs nicht zugänglich sein sollten, eines der folgenden Verfahren für die
	SW-Aktualisierung verwenden.
LAN-Software-Aktualisierung – pe	r ServiceTool ServiceTool (Computer) an das Gerät anschließen (siehe Seite 3.3)
	Sicherstellen, dass das ServiceTool über die neuste Aktualisierung verfügt.
-	Auf SoundHeart -> LAN update klicken
-	[Die Firewall deaktivieren, um die Software-Aktualisierung zu ermöglichen].
-	Read drücken, um die aktuelle Softwareversion abzulesen.
-	Aus der Dropdownliste Select Software Build den gewünschten SW Build
-	auswanien. Update drücken
-	Warten, bis die Aktualisierung beendet ist.
	Das BeoSound Moment wird daraufhin im Ersteinstellungsmodus eingeschaltet.

Software-Aktualisierung per USB-Speicherstick – per ServiceTool

Den Inhalt, d. h. das zu installierende SW-Paket, auf einen USB-Speicherstick speichern.

Es wird empfohlen, zunächst sämtliche Dateien und Ordner vom USB-Speicherstick zu löschen, damit keine Daten verloren gehen.

[Unterstützte Dateiformate: FAT16, FAT32 sowie die Datei mit dem Namen "sfupdate"].

- ServiceTool (Computer) starten.
  - Sicherstellen, dass das ServiceTool über die neuste Aktualisierung verfügt.
- Den USB-Speicherstick mit dem ServiceTool (Computer) verbinden.
- Aus der Dropdownliste **USB memory stick** das Laufwerk für das USB-Gerät auswählen.
- Read drücken, um die Software on USB memory stick zu lesen.
- Aus der Dropdownliste **Select Software Build** den gewünschten SW Build auswählen.
- Copy drücken. Daraufhin wird der ausgewählte SW Build auf den USB-Speicherstick kopiert.
- Warten, bis der Download abgeschlossen ist.
- Den USB-Speicherstick aus dem ServiceTool (Computer) entfernen.
- Das BeoSound Moment ausschalten und sicherstellen, dass der BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) ebenfalls ausgeschaltet ist.
- Den USB-Speicherstick in die Buchse SERVICE USB unten am BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) stecken.
- Die Ein/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, um den Aktualisierungsvorgang zu starten.
- Warten, bis die Aktualisierung beendet ist. Dies kann bis zu 10 Minuten dauern.
- Den USB-Speicherstick aus der Buchse SERVICE USB unten am BeoSound Moment.
   Hub (SoundHeart) ziehen.

Das BeoSound Moment wird daraufhin im Ersteinstellungsmodus eingeschaltet.

ServiceTool-Funktionen – Ju	ıkebox
	Im Folgenden finden Sie Anweisungen und Tools zum Verbinden der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox), zum Lesen der Systeminformationen, zum Ändern der WiFi-Region sowie zum Eingeben der Seriennummer in eine ausgetauschte BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox).
	Das ServiceTool (Computer) mit der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) verbinden – wie auf Seite 3.4 beschrieben.
Systeminformationen lesen	<ul> <li>Gerät mit dem ServiceTool verbinden und sicherstellen, dass die Verbindung hergestellt ist (siehe Seite 3.4).</li> <li>Read drücken, um die aktuellen Systeminformationen abzurufen.</li> <li>Wenn noch irgendwelche anderen Funktionen benutzt werden sollen, machen Sie mit diesen Funktionen weiter. Anderenfalls im "Production Mode" auf dem Display der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) die Schaltfläche Exit Production Mode drücken. Hierdurch kehrt die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in den "Entertainment Mode" zurück, was allerdings eine Weile dauern wird.</li> </ul>
WiFi-Region ändern	<ul> <li>Gerät mit dem ServiceTool verbinden und sicherstellen, dass die Verbindung hergestellt ist (siehe Seite 3.4).</li> <li>Aus der Dropdownliste "Change Region" die passende Region auswählen.</li> <li>Change drücken, um die ausgewählte Region zu übernehmen.</li> <li>Warten, bis das Gerät neu gestartet wird.</li> <li>Wenn noch irgendwelche anderen Funktionen benutzt werden sollen, mit diesen Funktionen weitermachen. Anderenfalls im "Production Mode" auf dem Display der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) die Schaltfläche Exit Production Mode drücken. Hierdurch kehrt die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in den</li> </ul>

"Entertainment Mode" zurück, was allerdings eine Weile dauern wird.

Seriennummer einstellen

Beim Austausch des Module 999 der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) ist am neuen Modul zunächst noch die Seriennummer 00000000 eingestellt, die durch die Seriennummer des ausgetauschten (alten) Module 999 ersetzt werden muss. Diese 8-stellige Nummer ist auf dem Etikett aufgedruckt. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Gerät mit dem ServiceTool verbinden und sicherstellen, dass die Verbindung hergestellt ist (siehe Seite 3.4).
- Das Menü Jukebox > Jukebox öffnen und Read drücken. Daraufhin sollte die Seriennummer 00000000 angezeigt werden.
  - Write drücken, um mit der Aktualisierung der Seriennummer zu beginnen und zwar folgendermaßen:
    - In das Eingabefeld die vom Etikett abzulesende 8-stellige Seriennummer des ausgetauschten (alten) Module 999 eingeben und OK drücken.
    - Ein neues Eingabefeld wird eingeblendet. Dieselbe Seriennummer zur Bestätigung erneut eingeben und sicherstellen, dass die Seriennummer korrekt eingegeben wurde. Dann OK drücken.
    - Falls die Meldung Successful eingeblendet wird, erfolgt ein Neustart.
       Falls die Meldung Failed eingeblendet wird, diesen Schritt wiederholen.
- Warten, bis das Gerät neu gestartet wird.
- Wenn noch irgendwelche anderen Funktionen benutzt werden sollen, mit diesen Funktionen weitermachen. Anderenfalls im "Production Mode" auf dem Display der BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) die Schaltfläche Exit Production Mode drücken. Hierdurch kehrt die BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in den "Entertainment Mode" zurück, was allerdings eine Weile dauern wird.
- Gerät vom ServiceTool trennen.

#### Beachten Sie:

Ehe Sie Module 999 und die Holzplatte zusammenbauen, bringen Sie das Etikett mit der Seriennummer von dem alten Module auf dem neuen Module 999 an.

Endkontrolle nach der Reparatur	Dieses Kapitel beschreibt, welche Maßnahmen erforderlich sind, damit der Kunde das Gerät in perfektem Zustand zurückerhält. Gehen Sie folgendermaßen vor:
Software-Aktualisierung	Es ist sehr wichtig, dass das Gerät immer die neueste Softwareversion erhält, bevor es an den Kunden zurückgegeben wird. Dadurch soll ein bestmögliches Kundenerlebnis sichergestellt werden. Siehe Seite 3.6.
Funktionsprüfung	Nach dem Austausch von PCB01.0, Main Board (inkl. PCB81, Wireless Circuit), PCB01.2 Main Processor oder PCB86, Wireless Power Link Tx muss die folgende Funktionsprüfung durchgeführt werden. Dadurch soll ein bestmögliches Kundenerlebnis sichergestellt werden. LAN-Kabel und PL-Kabel anschließen. Ans Stromnetz anschließen und überprüfen, ob sich die Produktstatus-LED (Ein/ Aus-LED) so verhält, wie auf Seite 2.7 beschrieben. Gerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste einschalten und überprüfen, ob sich die Ein/Aus-LED, die Netzwerk-LED und die Drahtloslautsprecher-LED so verhalten, wie auf den Seiten 2.6 und 2.7 beschrieben. Überprüfen, ob die von Tuneln und/oder Deezer gestreamte Musik an allen verbundenen Lautsprechern zu hören ist. Eine Audioquelle an die mit LINE IN (RCA) markierten Buchsen anschließen und überprüfen, ob der abgespielte Musiktitel an allen verbundenen Lautsprechern zu hören ist. Einen Musiktitel auf einem über Bluetooth verbundenen mobilen Endgerät abspielen und überprüfen, ob der abgespielte Musiktitel an allen verbundenen Lautsprechern zu hören ist. Den IR-Empfänger testen, indem Sie die Lautstärke mithilfe einer Bang & Olufsen Fernbedienung lauter und leiser stellen.

Isolationstest		Das Produkt muss isolationsgetestet werden, nachdem es zerlegt wurde. Nehmen
		Sie den Test vor, wenn das Gerät zusammengebaut und zur Rückgabe an den Kunden bereit ist. Beim Test darf keine Funkenbildung auftreten.
	-	Nehmen Sie den Isolationstest folgendermaßen vor: Schließen Sie beide Stifte des Netzsteckers kurz und verbinden Sie sie mit einer der Klemmen des Isolationsprüfers. Schließen Sie die andere Klemme an die Masse der Buchse SPEAKER an.
	ļ	Hinweis Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, achten Sie unbedingt auf guten Kontakt beider Klemmen des Isolationsprüfers.
		Bei dem Test darf maximal eine Stromstärke von 5 mA anliegen. Drehen Sie den Spannungsregler des Isolationsprüfers langsam auf, bis eine Wechselspannung von 2,5 kV erreicht ist. Behalten Sie dieses Spannungsniveau eine Sekunde lang bei und senken Sie die Wechselspannung dann wieder langsam auf 0 V ab.
Reinigung des Geräts		
		Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie ggf. Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch sowie einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels, wie z. B. Spülmittel.
	!	Zum Reinigen jedweder Teile des Geräts niemals Alkohol oder andere

Lösungsmittel verwenden

# Austausch von Modulen

BeoSound Moment-Schnittstelle (Jukebox) in Serviceposition	4.2
999 Module, Main chassis austauschen	4.3
Akku austauschen	4.4
BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) in Serviceposition	4.6
BeoSound Moment-Hub (SoundHeart) in Serviceposition	4.8
PCB01.1, Main Board austauschen	4.12
PCB01.2, Main Processor austauschen	4.13
PCB02, Interface Board austauschen	4.14
PCB04, Power Supply austauschen	4.15
PCB82.1, Wireless Antenna austauschen	4.16
PCB82.2, Wireless Antenna austauschen	4.18
PCB86, Wireless Power Link Tx austauschen	4.19
W3, Charging Interface austauschen	4.20

# Wichtiger Hinweis: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und warten Sie 45 Sekunden, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen.

Die PCB04, Power Supply des BeoSound Moment und die lokalen Stromversorgungen der unterschiedlichen Module müssen vor dem Ausbau entladen werden. Dazu müssen Sie das Gerät vom Stromnetz trennen und vor den Austauscharbeiten 45 Sekunden warten.

### Achtung: Statische Aufladung!



Statische Aufladung kann das Gerät beschädigen.

Wenn das Gerät auseinandergebaut werden muss oder an einzelnen Modulen gearbeitet wird, muss ein Antistatik-Servicekit benutzt werden.

#### Hinweis:

Alle Module müssen auf die ESD-Matte bzw. in einen ESD-sicheren Beutel gelegt werden.

"Austausch von Modulen" - Zweck

Kurzanleitung zum Austausch verfügbarer Module mit Verweisen auf zusätzliche Abbildungen:

- Die richtige Reihenfolge beim Modulaustausch.
- Beschreibung und Abbildungen.
- Einstellungsanleitung.

# Nach dem Modulaustausch

Ausgetauschte Teile Akti	on
999 Module, Hauptchassis	Seriennummer austauschen, siehe Seite 3.8.
PCB01.1, Main Board	SW per USB-Update aktualisieren.
(inkl. PCB81 Wireless Circuit)	Siehe ServiceTool, Seite 3.6.
PCB01.2, Main Processor	Seriennummer ersetzen und SW per USB-Update
	aktualisieren. Siehe ServiceTool, Seite 3.6.
PCB86, Wireless Power Link Tx	Nach dem Austausch der PCB86 die neue PCB86
	aktualisieren, d. h. unter Verwendung des ServiceTools die
	korrekten Daten übernehmen. (siehe Seite 3.6).
	Neue Suche nach drahtlosen Lautsprecher durchführen.
	Die drahtlosen Lautsprecher müssen sich im
	Verbindungsmodus befinden.

-

\_

# BeoSound Moment interface (Jukebox) in service position - Turn wooden side of BeoSound Moment interface (Jukebox) upwards Insert Protection sheet at the middle of the long -RANG & OLUFSEN side ① -Turn to open wooden plate ② - Use finger or soft cloth to keep open - Use tool for disassembly, if needed, until wooden plate is off 3 $\overline{\mathbb{O}}$ (1 2 \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ BeoSound Moment interface (Jukebox) in service position Re-assembling BeoSound Moment interface (Jukebox) Place wooden cover on long edge of chassis Turn wooden cover down towards the other \_ edge Press from corners towards the middle until wooden cover snaps with chassis 2 1 2 3 1

# Replace 999 Module, Main chassis

- INF 4.2 BeoSound Moment interface (Jukebox) in service position
- Replace Wooden Plate on new 999 Module
- Connect to ServiceTool; see page 3.4
- Replace serial number; see page 3.8

# Replacement of battery

Is 4.2 BeoSound Moment interface (Jukebox) in service position

# **Disconnecting Wireless Antennas**

- Disconnect antenna wire with the special tool, Extraction jig, U.Fl. Series. Pull gently perpendicularly to the 999 Module via the chain

! Attention: When disconnecting be careful not to damage the antenna plug or wire

- Disconnect battery plug from socket on 999 Module



- Pull over a period of 2 minutes and let the adhesive loosen slowly

Replace with new battery

Reconnect battery plug to socket on 999

-

\_

Module

! Attention: Do not use any sharp or pointy tools as puncturing the battery cover may lead to explosion



# **Connecting Wireless Antennas**

- Connect antenna wire by placing the wire connector in correct position on top of the PCB connector and press gently until it snaps in

! Attention: When connecting antenna wires be careful not to damage the antenna plug or wire ! Attention: Antenna wire must be placed in guides







- Remove black screws
- Lift off bottom plate turn 90° and place next to front part



BeoSound Moment hub (SoundHeart) is now in service position 1





- Turn BeoSound Moment hub (SoundHeart) with back side up
- Disassemble aluminium shell from black front part

! Attention: Guides must fit in groove when assembling - press aluminium sides slightly outward

- Turn aluminium shell part to face PCBs upwards
- Disconnect antenna wires with the special tool, Extraction Jig, U.Fl. Series. Pull gently perpendicularly to the PCB81 via the chain

! Attention: When disconnecting be careful not to damage the antenna plug or wire

- Connect antenna wire by placing the wire connector in correct position on top of the PCB connector and press gently until it snaps in

! Attention: When connecting antenna wires be careful not to damage the antenna plug or wire



- Turn BeoSound Moment hub (SoundHeart) with front side up
- Remove screws ! Attention guide



- Remove screw
- ! Attention: Washer



- Remove screws

BeoSound Moment hub (SoundHeart) is now in service position 2

# Replace PCB01.1, Main Board 🖙 4.8 BeoSound Moment hub (SoundHeart) in service position 2 He $\square$ Remove antenna holder incl. antenna -Move PCB01.1, Main Board away from aluminium shell After replacement, see page. 4.1 0 O Antenna holder with antenna \_ \_ \_ \_ \_ \_ -----🖙 4.13 Remove PCB01.2, Main Processor 0 0 0 0 0 Ø - Replace PCB01.1, Main Board 0 0 0 O









- Press on levers and remove antenna holder



- Replace PCB82.1, Wireless Antenna



# Replace PCB86, Wireless Power Link Tx

- INF 4.8 BeoSound Moment hub (SoundHeart) in service position 2
- s 4.14 Remove PCB02, Interface Board
- Move gap pad to new PCB86, Wireless Power Link Tx

After replacement, see page. 4.1



- Replace PCB86, Wireless Power Link Tx



# SPECIFICATION GUIDELINES FOR SERVICE USE

**BeoSound Moment** 

Frankenpohl Poulheim

Design

Type survey			
Markets	Variant	HF	Type no.
Argentina, Brazil, Peru, Philippines, United Arab Emirates, Uruguay, Vietnam		HF1	
Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Greenland, Holland, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Norway, Oman, Poland, Portugal, Romania, Saudi Arabia, Serbia, Slovac Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey	ALL	HF2	2980
Bahrain, Chile, Egypt, India, Malaysia	1	HF3	
Azerbaijan, Israel, Kazakhstan, Morocco, Russia, Ukraine, Uzbekistan	1	HF4	
Canada, Dominican Republic, Mexico, USA, Virgin Islands	US	HF1	2981
Hong Kong, Namibia, South Africa		HF1	
Botswana, Ghana, Ireland, United Kingdom		HF2	2002
Singapore	GB	HF3	2982
Kuwait		HF4	
Japan	J	HF6	2983
China	CN	HF5	2984
Australia, New Zealand	AUS	HF1	2985
Korea	KOR	HF3	2986
Taiwan	TWN	HF7	2988
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D)	27.3 × 15.0 × 19.9 cm	n - 10.7 × 5.9 × 7.8 ″	
Weight (netto)	2.4 kg - 5.29 lbs		
Material(s)	Glass, aluminium, rubber, plastic and wood		
Colours	Sliver and black		
Mains voltage	100 to 240 VAC, +10	%/-15% 50 to 60 Hz	
Power consumption	Typical: 14 W		
	Standby: 0.4 W		
Charging time	Charging time: 2.5 ho	urs from 0% up to 80% (	of capacity
Charging time: 3.5 hours from 0% up to 100% of			of capacity
Operating time	Standby capacity: up t	0 /5 hours	bours
	Constant On: up to 3	25 hours	nours
Operating conditions	Temperature 10 to 40°	°C, 50 to 104°F	
	Humidity 20 to 80% F	KH	
Display	7" IPS		
Resolution	1280 × 800 pixels		
Audio formats	MP3 (all) or VBR/CBR 32 to 320 kbit WMA, both VBR/CBR 32 to 320 kbit (no support for WMA Lossless) AAC (ISO and ADTS) -> 320 kbit ALAC general + 88.2, 96 kHz PCM (WAV) general 88.2, 96 kHz FLAC, 8 to 96 kHz, 16 or 24 bits, 2 channels		
Sources	DLNA/DMR via NAS or	PC/Mac	
	Music service (Deezer integrated)		
	Net radio (Tuneln)		
	Bluetooth input		
	Analogue input via Lin	e-In (RCA) - (iPod/iPhone/	'iPad/MP3 player)
Connections	2 x RIAS Power Link		
Connections	$2 \times RCA$ connectors (I	ine-in L/R)	
	1 × Ethernet 10/100 Mbit/s		
	1 USB Type A (for SW update)		

Wireless	WLAN 2.4 GHz IEEE 802.11 G/B Wireless Power Link connections - 8 (11) connections				
	b a - Davi				
Features	MoodWhee	MoodWheel			
	ratterninay				
Menu Languages	GB, DK, SE,	DE, NL, FR, ES, IT, PT, RU, ZHTW, ZHSI, JA, KO			
Remote control	BeoMusic A	ann			
	Beo4				
	BeoRemote	One			
	BeoSound B	Essence Remote - in option 1			
Connections					
MAINS INLET	C8 socket				
	To see the	different types of mains leads, see exploded view in the			
	retail order	ing system			
$\bigcirc$	Live				
	Neutral				
SPEAKERS (× 2 PL)	RJ45 socke	t			
	Pin 1	Not used			
	Pin 2	PL_Data			
	Pin 3	Signal GND			
Data 📗	GND Pin 4	Speaker On/Off (On $\ge 2.5$ V; Off $\le 0.5$ V via source)			
12345678 (chas	ssis) Pin 5	Not used			
	Pin 6	Audio R in			
	Pin 7	Signal GND			
	Pin 8	Audio L in			
	Shield	Data GND			
ETHERNET 10/100 Mbit/s	RJ45 socke	et, IEEE 802.3-2008			
	Pin 1	TD+/RD+			
	Pin 2	ID-/RD-			
	CND Pin 4	KD+/ ID+			
	SSIS) PIN 4	Terminate			
	Pin 6				
	Pin 7	Terminate			
	Pin 8	Terminate			
	Shield	Data GND			
	Phono soci	Kets			
	Audio in L	/R (RCA)			
	Input volta	ges: 0.2 to 2 Vrms			

#### SPECIFICATION GUIDELINES FOR SERVICE USE

BeoSound Moment interface (Jukebox)

Design

Type survey		
Markets	Variant	Type no.
Canada, Dominican Republic, Mexico, Taiwan, USA, Virgin Islands	US	2979
Andorra, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Greenland, Holland, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Monaco, Morocco, Namibia, New Zealand, Norway, Oman, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam,	ALL	2998

#### SPECIFICATION GUIDELINES FOR SERVICE USE

# BeoSound Moment hub (SoundHeart)

Design

Frankenpohl Poulheim

Frankenpohl Poulheim

Type survey			
Markets	Variant	HF	Type no.
Argentina, Australia, Brazil, Canada, Dominican Republic, Hong Kong, Mexico, Namibia, New Zealand, Peru, Philippines, South Africa, United Arab Emirates, Uruguay, USA, Vietnam, Virgin Islands		HF1	
Andorra, Austria, Belgium, Botswana, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Greenland, Holland, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Norway, Oman, Poland, Portugal, Romania, Saudi Arabia, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom	ALL	HF2	2997
Bahrain, Chile, Egypt, India, Korea, Malaysia, Singapore		HF3	
Azerbaijan, Israel, Kazakhstan, Kuwait, Morocco, Russia, Ukraine, Uzbekistan		HF4	
Japan	J	HF6	
China	CN	HF5	
Taiwan	TWN	HF7	

#### Block diagram – BeoSound Moment hub (SoundHeart)



#### Wiring diagram- BeoSound Moment hub (SoundHeart)


Available parts BeoSound Moment interface (Jukebox)



## 7.1

Available parts 7.2

BeoSound Moment hub (SoundHeart)



## BeoSound Moment hub (SoundHeart)

9006	3454432 Top plate			
9007	3322271	1 Front		
9008	3340560	Antenna shield		
9009	3340561 Antenna interface			
9010	3340559	antenna holder		
9011	3340557	Antenna holder		
9012	3162968	Shield		
9013	3454431	Bottom plate, incl. pos. no. 7 and 4 x pos. no. 10		
9014	3160829	USB cover		
9015	3304241	Socket cover		
9016	3376422	122 Cable binder, velcro		
9017	3901481	Aluminium shell		
9018	2776892	Button, Power		
9019	Connector well incluos no 7			
9020	Button Wireless speaker			
9021	2776891	Button Wireless network		
9022	2776893	Button, Socket cover		
9023	6718021	Ferrite		
9024	2576376	Rubber spacer		
9025	6100245	Mains cable $EII = 2.5\Delta = 1.8M$		
5025	6100328	Mains cable, LK - 2 5A - 1 8M		
	6100299	Mains cable, OK 2107C 1.000 Mains cable LIS - 7A - 1.8M		
	6100040	Mains cable, $O_{2} = 7.2 + 1.0 M$ Mains cable. China = 2.54 = 1.8M		
	6100125	Mains cable, $China = 2.5 \text{ A} = 1.0 \text{ M}$		
	6100123	Mains cable, $TWW = 2.5A = 125V = 5W$		
	6100707	Mains cable, ITI - 2.5A - 1.6W Written		
	6100207	Mains cable, MIX - 7A - 1.0M		
	6100298	Mains cable, A03 - 2.3A - 1.6M		
	0100505			
W3	3153805	Charging Interface		
W7	6033093	Wire, GND		
01.1Module	8007982	PCB01.1, Main Board incl. PCB81, Wireless Circuit		
01.2Module	8007989	PCB01.2, Main Processor		
	0007077			
02Module	800/9//	PCB02, Interface Board		
04Modulo	8007132	PCR04 Power Supply		
	0007152	r Cb04, r ower Suppry		
81Module	8007978	PCB81, Wireless Circuit		
		- ,		
82.1Module	8720101	PCB82.1, Wireless antenna		
82.2Module	8720101	PCB82.2, Wireless antenna		
	0007005			
86Module	800/903	PCBX6, Wireless Power Link TX		

Screws etc.

1	2015001	Screw 4 x 12mm
2	3340558	Spring
3	2019052	Screw 3 x 10mm
4	3034086	Cable clips
5	3376238	Gap pad 1.5 x 20 x 20mm
6	2052040	Screw 3 x 8mm
7	3948170	Dual lock tape, 10cm
8	3341035	Rubber plug
9	2019021	Screw 4 x12mm
10	2930237	Rubber feet
11	2013034	Screw 2.5 x 6mm
12	2625003	Washer
13	2019053	Screw 3 x 24mm
14	3153820	Holder

Survey of wires See page 6.5	W1         6200545           W2         6278906           W3         3153805           W7         6033093	Wire, 33 pole Wire, 6 pole Charging interface Wire, GND
Parts not shown	3376557 3376561 3459460 3170392 3634090 3511426	Product cover, BeoSound Moment interface (Jukebox) Product cover, BeoSound Moment hub (SoundHeart) Tool f/disassembly Protection sheet Extraction Jig U.Fl. Series Giftcard Deezer, Global
Back-up suitcase	3395706	Back-up suitcase
Packing	3394101	Packing, complete
ServiceTool	6271023 6271024 6271025 6271026 6271027 6271028	Network Link product cable, 0.5M, white Network Link product cable, 1.5M, white Network Link product cable, 3M, white Network Link product cable, 5M, white Network Link product cable, 10M, white Network Link product cable, 20M, white
Accessories	6100468 6100469 6100470 6100471 6100472 6100473 6100474 6100475 6100476 6100478	Mains Grounding kit, DK Mains Grounding kit, EU/ALL Mains Grounding kit, IT Mains Grounding kit, CH Mains Grounding kit, AUS Mains Grounding kit, UK Mains Grounding kit, US Mains Grounding kit, China Mains Grounding kit, JP Mains Grounding kit, KOR Mains Grounding kit, TW

Guides

Can be downloaded from the Retail System / BeoWise

Bang & Olufsen DK-7600 Struer Denmark

3538234 17-02